

Telepítési útmutató

Royal Műanyag Gyeprács (360×260×35 mm)

A Royal műanyag gyeprács egy erős, masszív, és környezetbarát megoldás a talaj stabilizálására és teherbíró felületek kialakítására. Ez a műanyag gyeprács rendkívül tartós, UV- és időjárásálló, ideális választás kertészeti, parkolási és egyéb kültéri alkalmazásokhoz.

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a telepítési folyamatot.

Szükséges eszközök:

- Mérőszalag
- Lapát vagy gereblye
- Vibrációs talajtömörítő (opcionális, de javasolt a föld optimális szerkezetének kialakításához)
- Geotextília alap (opcionális, de javasolt a gyomok visszaszorítására)
- Vízszintmérő

Előkészítés:

1. Terület kiválasztása: Az első lépés a megfelelő terület kijelölése. Bizonyosodjon meg róla, hogy a felület szilárd, sík és vízelvezető.

2. A talaj előkészítése: Távolítsa el a gyomokat, köveket majd ássa ki az alapot. Általában a gyeprács vastagsága + az alap réteg szükséges vastagsága kb. 10-25 cm. Ezután használjon gereblyét a talaj egyengetésére.

3. Geotextíliás réteg (opcionális): Amennyiben szükséges, fektesse le a geotextíliát a területre. Ez segít megakadályozni a gyomnövények növekedését és növeli a gyeprács stabilitását.



Alapréteg kialakítása:

- 1. Homokos, vagy kavicsos alap:** A gyeprács alá javasolt egy laza szűrőréteget elhelyezni, mint például homok, vagy apró kavics, hogy biztosítsa a megfelelő vízelvezetést. Ez kb. 5–10 cm vastagságú rétegben helyezkedjen el.
- 2. Tömörítés:** Használjon vibrációs talaj tömörítőt, hogy a réteg egyenletes és szilárd legyen. A cél, hogy a felület sima és jól tömörített legyen a gyeprács elhelyezése előtt.



A gyeprács telepítése:

- 1. A gyeprács elhelyezése:** Helyezze el a műanyag gyeprácsokat az előkészített területen. A rácsokat egyszerűen egymás mellé illesztheti, mivel a darabok kifejezetten úgy vannak kialakítva, hogy könnyen összekapcsolódjanak. Az egyes elemeket a peremek mentén illesztheti egymáshoz, így nem szükséges extra rögzítés.
- 2. Egymásba illesztés:** Mivel a gyeprácsok fogazott éllel rendelkeznek, az illesztésük egyszerű és stabil. Az egyes darabokat könnyen összecúsztathatja.



Tömörítés, rögzítés és feltöltés

Próbálja ki: Ha a rácsokat lehelyezte, a felületet ismét érdemes tömöríteni. Ehhez ismételten használjon vibrációs talaj tömörítőt a felület szilárdságának növelésére. Ez biztosítja, hogy a gyeprácsok ne mozduljanak el a használat során.

1. **Töltőanyag hozzáadása:** Ha szükséges, a gyeprácsokat töltheti földdel, kókuszrosttal, perlittel, homokkal vagy más hasonló anyaggal, hogy biztosítsa a zöld terület gyors növekedését és a stabilitást. A rácsot szinte teljesen fel kell tölteni, úgy, hogy a töltőanyag a gyeprács peremének szintjével egyvonalon legyen.

Tipp: Ha túl kevés a töltőanyag, a fű gyökerei nem tudnak megfelelően kiterjedni. Ha túl sok a töltőanyag (rács fölé ér), a terhelés (gyalogos vagy kocsis forgalom) károsíthatja a növényzetet.

2. **Fűmag vetése:** A gyeprácsok hálóját biztosítja a megfelelő talaj mennyiséget, amely segíti a fű gyorsabb növekedését. A fűmagot egyenletesen szórja el, majd gereblyézza át a területet.

Rendszeres ellenőrzés: A gyeprácsok telepítése után rendszeresen ellenőrizze a felületet, különösen a széleket, hogy biztos legyen benne, hogy a rácsok nem mozdultak el.

Fű nyírása és ápolása: Ha fűvel borított a terület, rendszeresen vágja le a fűvet, hogy fenntartsa a szép megjelenést.

Fontos tudnivalók:

- A **Royal műanyag gyeprács** UV-álló, gomba-, és penészmentes, így hosszú élettartamra számíthat különböző időjárási körülmények között.
- A termék **-35°C és +50°C közötti hőmérséklet-tartományban** is használható, így széleskörű alkalmazási lehetőségeket biztosít, beleértve a hideg éghajlatokat is.
- Mivel a termék **100%-ban újrahasznosított műanyagból (PCR PP)** készült, környezetbarát megoldást kínál a stabil felületek létrehozásához.

Összegzés

A **Royal műanyag gyeprács** egyszerűen telepíthető, tartós, és fenntartható megoldás mindenféle kültéri felülethez. Ideális választás parkolók, járdák, kertek, és egyéb teherbíró felületek kialakításához.